



**שירותי בריאות כללית**

**הוראות שימוש לטרמומטר מינימום מקסימום דיגיטלי**

**מק"ט כללית 100009835**

**T.F.A.—Germany 30-1009**

**נתונים כלליים**

תחום מדידה -  $10^{\circ}\text{C}$  -  $50^{\circ}\text{C}$  , המכשיר עצמו—INDOOR  
 $50^{\circ}\text{C}$  -  $70^{\circ}\text{C}$  בעזרת גשש (אורך מקסימלי 1.5 מטר) - OUTDOOR

**הוראות הפעלה ושימוש:**

1. חבר הסוללה (בקוטביות הנכונה) והורד את הניילונים המכסים את התצוגה הדיגיטלית (בהפעלה הראשונה).

2. העמד המכשיר באזור המקרר (אסור להכניס למקרר את המכשיר עצמו), פרוס הכבל וקבע את הגשש בתוך המקרר הנמדד.



3. התצוגה העליונה (IN) מראה את הטמפרטורה באזור המכשיר עצמו (מחוץ למקרר) (INDOOR)



התצוגה התחתונה (OUT) מראה את הטמפרטורה בסביבת הגשש (בתוך המקרר) (OUTDOOR)

4. **לחיצה ראשונה** על כפתור MAX/MIN מראה את הטמפרטורה בחדר (IN בסביבת המכשיר עצמו)



IN MAX	←	טמפרטורת המקסימום
MIN	←	טמפרטורת המינימום

5. **לחיצה שנייה** על כפתור MAX/MIN מראה את הטמפרטורה בתוך המקרר (OUT- בסביבת הגשש)



OUT MAX	←	טמפרטורת מקסימום
MIN	←	טמפרטורת המינימום

6. **לחיצה שלישית** מחזירה המצב לקדמותו—ז"א תצוגה עכשווית של הטמפרטורה בסביבת המכשיר (IN) ובתוך המקרר



**7. תהליך האיפוס**

1. לחיצה על כפתור RESET (בשלב תצוגת ה-MAX) תאפס את תוצאת המקסימום



2. לחיצה על כפתור RESET (בשלב תצוגת ה-MIN) תאפס את תוצאת המינימום

